

Ajtószigetelés kenhető szigetelő anyaggal, süllyesztett beépítés

Felhasználási segédlet:

A COMPACFOAM® felhasználási lehetőségeinek csak a képzelet szab határt, a tartós, időtálló megoldásokhoz azonban elengedhetetlen a megfelelő kivitelezés. Ismerje meg, hogy milyen egyszerű a COMPACFOAM® -mal az ajtószigetelés!



Süllyesztett beépítésű talpazatszigetelésre akkor van szükség, amikor a homlokzati szigetelés nem lehetséges.



A COMPACFOAM® küszöböknel történő alkalmazásakor gyakran kenhető vízszigetelő anyagot használnak szigeteléshez, süllyesztett beépítéshez. Fontos, hogy oldószermentes terméket alkalmazzunk!

Alkalmazási javaslat:

A talpazatra és a keretprofilra még a beszerelést megelőzően ragassza és csavarozza fel a szigetelőelemeket!

A gyártói előírásnak megfelelően vigye fel a szigetelőanyagot, majd a frissen felvitt szigetelésbe dolgozza be a repedésáthidaló szövetet!